


**Asistované vaření – dokonalý pomocník**

Senzory Sense Boil & Fry intuitivně poznají, kdy je třeba upravit teplotu, aby nedošlo k překypění. Senzory udržují ideální teplotu pánve a pomáhají vám dosáhnout skvělých výsledků a úspory energie – ať už připravujete cokoli.

**Specifikace a benefity**

**Sense Boil & Fry – váš osobní asistent v kuchyni**

Senzory Sense Boil & Fry - váš ideální pomocník při vaření. Sporák intuitivně přizpůsobí teplotu a zabrání překypění hrnce nebo připálení jídla na pánvi – ať už vaříte cokoli, výsledky budou vždy dokonalé.


**Dotykový displej CookSmart. Automaticky vynikající výsledky**

Zajistěte si s dotykovým displejem CookSmart dokonalé výsledky vaření pouhým dotykem. Vařte dle svého nebo využijte možnost asistovaného vaření a vyzkoušejte nové recepty a možnosti přípravy pokrmů.


**Využijte asistované vaření a snadný postup přípravy**

Asistované vaření zvolí správné nastavení pro dokonalé výsledky - podle toho, co právě vaříte. Poskytne vám jednoduchý návod krok za krokem pro přípravu nových receptů.


**Funkce Bridge – pro flexibilnější vaření**

Funkce Bridge prakticky spojí dvě varné zóny a vy tak můžete k vaření využívat větší plochu. Ideální pro hrnce a pánve větších rozměrů nebo plancha gril, když chcete vařit s rovnoměrným rozložením tepla po celé ploše.


**Vařte s funkcí Eco Tips šetrněji k životnímu prostředí**

Díky funkci Eco Tips můžete snadno vařit udržitelně a šetřit energii – a přitom dosahovat stejně vynikajících výsledků. Využijte praktické tipy pro vaření přímo na varné desce.

- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Ovládání: dotykové
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,

**Technická specifikace**

Typ ohřevu desky	Plně indukční	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x560x490	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Instalace	Vestavná	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Typ rámečku	Zkosený - 1 strana	Pravá přední zóna - výkon/průměr	1400/2500W/145mm
Ovládání	Peacock	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1800/2800W/180mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Materiál ovládacího panelu	Sklo	Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, Eco časovač (využití zbytkového tepla), flexibilní Power Management, propojen s odsavačem Hob2Hood, Keep warm, zajištění/odjištění ovládacího panelu, Levý Bridge, rozmražení, minutka, pauza, SenseCook Boil, SenseCook Fry, vypnutí zvuku, ukazatel času	Požad. jištění (A)	2x16
		EAN kód produktu	7333394031347
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	560
		Radius výřezu (mm)	5
		Hmotnost (kg)	10.2
		Levá přední zóna	Indukční
Levá zadní zóna	indukční		
Pravá přední zóna	indukční		
Pravá zadní zóna	Indukční		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

